RICHIAMO SAMSUNG CARICA DALL'ALTO



LA TUA LAVATRICE RIENTRA NEL RICHIAMO LAVATRICE SAMSUNG? ECCO COSA PUOI FARE PER LA TUA LAVATRICE.

Samsung si impegna a garantire la tua sicurezza e tranquillità.

Un po' di tempo fa, abbiamo avvertito gli australiani riguardo un problema di sicurezza con sei modelli delle nostre lavatrici con carica dall'alto prodotte tra il 2010 e il 2013. In alcuni casi, il difetto può causare la fuoriuscita di fumo o fiamme dalla lavatrice.

Fino ad ora, abbiamo risolto il problema con più del 94% delle lavatrici interessate nel Paese Se la tua lavatrice è interessata, ma non è stata ancora controllata, ti invitiamo a prendere provvedimenti rapidamente. Puoi scegliere che la tua lavatrice:

- **VENGA SOSTITUITA** con un modello equivalente, oppure
- VENGA RESTITUITA e rimborsata completamente.

Anche se hai già fatto riparare la tua lavatrice, effettueremo una sostituzione o un rimborso in base alla tua scelta. Se pensi che tu, un familiare o degli amici abbiate una lavatrice che possa avere questo difetto, segui le istruzioni sulla destra per vedere cosa fare.

1. DOVE POSSO TROVARE IL NOME DEL MODELLO?

Puoi trovare il nome del modello sul retro della lavatrice



Nome del modello Numero di serie



Il nome del modello si può anche trovare sul davanti vicino al pannello di controllo

2. QUALI MODELLI SONO INTERESSATI?

SW80SPWIP/XSA WA85GWGIP/XSA WA85GWWIP/XSA SW65V9WIP/XSA SW70SPWIP/XSA SW75V9WIP/XSA

3. HO UN MODELLO INTERESSATO DAL DIFETTO. COSA POSSO FARE ADESSO?

Contattaci per far sostituire la lavatrice o per ricevere un rimborso.



1. VAI ONLINE

Visita il nostro sito specifico per la sicurezza dei prodotti:

Samsung.com/au/washingmachinerecall/



2. MANDACI UN'EMAIL

Mandaci un'email a: wm.samsung@samsung.com



3. CHIAMACI

Contatta la nostra Linea per la sicurezza prodotti al numero **1800 239 655** 8:00 - 20:00 AEST, 7 giorni su 7