

Інструкція з експлуатації

Програма Samsung Health Monitor (Програма ЕКГ)



Samsung Electronics Co., Ltd.

Самсунг Електронікс Ко., Лтд.

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea

129, Самсунг-ро, Уентонг-гу, Сувон-сі, Гуеонггі-до, 16677, Республіка Корея

www.samsung.com



Samsung electronics GmbH

Am Kronberger Hang 6, 65824

Schwalbach am Taunus,

Germany — Німеччина



Уповноважений представник виробника та Імпортер в Україні:

ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» (01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57)



UA.TR.136

Для належного користування виробом уважно ознайомтеся із цією інструкцією з експлуатації.



eIFU indicator

Номер документа: 2022-03

1. Про цю інструкцію з експлуатації

1.1 Символи

Символи, що використовуються в цій інструкції з експлуатації

Символ	Назва	Опис
	Застереження	Вказує на вміст, вимог якого потрібно дотримуватися, щоб уникнути проблем або неточного вимірювання внаслідок неналежного користування програмою Samsung Health Monitor
	Виробник	Вказує на виробника Samsung Health Monitor
	Див. інструкцію з експлуатації	Вказує на те, що користувач має уважно ознайомитися з інструкцією з експлуатації для належного користування виробом
	Уповноважений представник	Вказує на інформацію щодо уповноваженого представника для ЄС

Символи, що використовуються в Samsung Health Monitor

Символи, що використовуються в Samsung Health Monitor, можуть змінюватися.

Символ	Назва	Опис
	Застереження	Вказує на вміст, вимог якого потрібно дотримуватися, щоб уникнути проблем або неточного вимірювання внаслідок неналежного користування програмою Samsung Health Monitor
	Застереження	Вказує на вміст, вимог якого потрібно дотримуватися, щоб уникнути проблем або неточного вимірювання внаслідок неналежного користування програмою Samsung Health Monitor
	Середній серцевий ритм	Вказує на середній серцевий ритм під час вимірювання ЕКГ

1.2 Інструкція з експлуатації в електронному форматі

Ця інструкція з експлуатації Samsung Health Monitor надається в електронному форматі та доступна в програмі Samsung Health Monitor і на сайті samsung.com.

Якщо вам потрібна друкована інструкція з експлуатації, ви можете зателефонувати до офіційного центру служби підтримки Samsung.

2. Цільове призначення

Програма ЕКГ являє собою призначене для **цільового використання** виключно програмне рішення у формі медичної програми для мобільних пристройів, яка працює на сумісному годиннику й телефоні Samsung Galaxy. Програма призначена для отримання, запису, зберігання, передавання та відображення одноканальних електрокардіограм (ЕКГ), подібних до отримуваних за допомогою одноканального електрокардіографа, дорослими віком від 22 років. Класифіковані ознаки позначаються програмою як фібриляція передсердь (AFib) або синусоїdalний ритм з метою створення умов для ідентифікації серцевого ритму; програма не призначена для використання замість традиційних методів діагностики чи лікування. Програма не призначена для використання користувачами з іншими відомими видами аритмій, а користувачі не повинні інтерпретувати показання пристрою чи вживати будь-які заходи з лікування, не проконсультувавшись із кваліфікованим медичним працівником. Результати ЕКГ і класифікації серцевого ритму можуть використовуватися користувачами з відомою фібриляцією передсердь (AFib) або без такої для надання кваліфікованому медичному працівникові для ознайомлення.

3. Протипоказання

ЗАБОРОНЕНО використовувати програму ЕКГ, якщо вам не виповнилося 22 роки.

ЗАБОРОНЕНО використовувати програму ЕКГ, якщо ви маєте імплантований кардіостимулятор, кардіодефібрилятор чи інші імплантовані електронні пристрої.

ЗАБОРОНЕНО використовувати програму ЕКГ, якщо ви маєте відому аритмію будь-якого іншого типу, окрім фібриляції передсердь.

4. Застереження

Дотримуйтесь застережень, наведених нижче. У разі їхнього недотримання запис точних результатів вимірювань за допомогою програми ЕКГ може виявитися неможливим.

	Програма ЕКГ не може діагностувати кардіологічні симптоми або виявляти ознаки інфаркту.
	Програма ЕКГ не призначена для використання кваліфікованими медичними працівниками замість традиційних методів діагностики чи лікування. Якщо ви вважаєте, що у вас виник невідкладний стан, негайно зверніться до місцевої екстреної служби.
	ЗАБОРОНЕНО змінювати перелік вживаних ліків або їхнє дозування без консультації з вашим лікарем.
	ЗАБОРОНЕНО інтерпретувати результати вимірювань за допомогою програми ЕКГ або здійснювати лікування без консультації з кваліфікованим медичним працівником.
	ЗАБОРОНЕНО проводити вимірювання ЕКГ під час будь-якої фізичної активності.
	ЗАБОРОНЕНО проводити вимірювання ЕКГ, якщо пристрій Galaxy Watch перебуває поблизу сильних електромагнітних полів, наприклад обладнання для МРТ (магнітно-резонансної

	томографії) чи рентгенівських апаратів, електромагнітних систем для захисту від викрадення та метапошукачів.
	З міркувань безпеки завжди підключайте телефон Galaxy до годинника Galaxy через Bluetooth у конфіденційних умовах (вдома). НЕ РЕКОМЕНДОВАНО здійснювати підключення в громадському місці.
	ЗАБОРНЕНО проводити вимірювання ЕКГ під час медичних процедур (наприклад, хірургічного втручання чи процедури зовнішньої дефібриляції).
	ЗАБОРНЕНО проводити вимірювання ЕКГ, якщо умови експлуатації пристрою Galaxy Watch не відповідають таким вимогам: <ul style="list-style-type: none"> • Температура: 54—104 °F / 12—40 °C. • Вологість: відносна вологість 30—90 %.
	Переконайтесь, що палець, який використовується для запису ЕКГ, оголений і не має шрамів, подряпин чи порізів.
	Через певні фізіологічні стани рівень сигналу в деяких людей може бути недостатнім для його виявлення та аналізу програмою ЕКГ.

5. Початок роботи

Програма ЕКГ складається з програми для телефону Galaxy (ЕКГ-Android) і програми для пристрою Galaxy Watch (ЕКГ-Tizen). Доступ до цієї програми можливий через програму Samsung Health Monitor. Для роботи програми ЕКГ потрібен пристрій Galaxy Active2 під керуванням операційної системи Tizen версії не нижче 4.0.0.8 чи новішої версії або модель пристрою Watch, новіша за Galaxy Active2, підключена до телефону Galaxy під керуванням операційної системи Android Nougat чи новішої версії.

1. Переконайтесь, що пристрій Galaxy Watch підключений до телефону Galaxy через Bluetooth.
2. Якщо програма ЕКГ встановлена на телефоні Galaxy, відкрийте програму Samsung Health Monitor і налаштуйте свій профіль, дотримуючись відображуваних на екрані інструкцій.

Якщо програма ЕКГ не встановлена на телефоні Galaxy, встановіть програму Samsung Health Monitor з Galaxy Store, а тоді встановіть останнє оновлення програмного забезпечення Galaxy Wearable. Після встановлення оновлення відкрийте програму Samsung Health Monitor і дотримуйтесь відображуваних на екрані інструкцій щодо налаштування.

6. Запис ЕКГ за допомогою Galaxy Watch

1. Відкрийте програму Samsung Health Monitor на пристрої Galaxy Watch.
2. Переконайтесь, що пристрій Galaxy Watch щільно прилягає до зап'ястя.
3. Зручно розташуйте передпліччя на столі, а тоді злегка притисніть кінчик пальця протилежної руки до верхньої кнопки пристрою Galaxy Watch на 30 секунд (s). Не рухайтесь та не розмовляйте, поки пристрій Galaxy Watch виконує вимірювання. Після завершення

- запису результати ЕКГ відобразяться на годиннику. Примітка. **Не тисніть** на верхню кнопку під час запису, це призведе до припинення запису.
4. Для перегляду результатів ЕКГ прокручуйте екран вгору й униз. Якщо ви відчуваєте певні симптоми, торкніться **Додати**, а тоді на екрані **Симптоми** прокрутіть список і торкніться кожного симптуму, який ви відчуваєте. Після цього торкніться **Зберегти**, щоб додати симптоми до звіту про результати ЕКГ і повернутися на екран **Результати**.
 5. Торкніться **Готово**, щоб повернутися на екран **Почати**. Звіт з результатами ЕКГ можна переглянути в програмі ЕКГ на телефоні. Пам'ятайте, що для синхронізації годинник і телефон мають бути підключені через Bluetooth.

7. Перегляд звітів з результатами ЕКГ на телефоні Galaxy

Після зняття ЕКГ дані ЕКГ синхронізуються з підключеним телефоном Galaxy, на якому створюється звіт у форматі PDF.

1. Відкрийте програму Samsung Health Monitor на телефоні Galaxy.
2. Торкніться мініатюри, щоб переглянути останній звіт з результатами ЕКГ, або торкніться **Переглянути історію**, щоб відобразити всі доступні звіти.

Ви можете отримати один із чотирьох результатів:

- **Синусоїdalний ритм:** цей результат означає, що під час запису ритм серцебиття був регулярним, а частота серцевого ритму становила від 50 до 100 ударів за хвилину (уд./хв) (bpm).
 - **Застереження.** Результат «Синусоїdalний ритм» не обов'язково означає, що у вас немає аритмії або іншого патологічного стану. У разі поганого самопочуття зверніться до свого лікаря.
- **Фібриляція передсердь (AFib):** цей результат означає, що під час запису ритм серцебиття був нерегулярним, а частота серцевого ритму становила від 50 до 120 уд./хв(bpm). Якщо ви отримали такий результат, зверніться за вказівками до свого лікаря.
- **Неоднозначний:** цей результат означає, що запис ЕКГ неможливо класифікувати, оскільки серцевий ритм був зависоким чи занизьким або ж серцевий ритм не можна класифікувати як «Фібриляція передсердь» або «Синусоїdalний ритм». Якщо ви неодноразово отримуєте такий результат, зверніться до свого лікаря.
 - **Стани, що можуть привести до отримання результату «Неоднозначний»:**
 - Серцевий ритм під час запису був нижчим за 50 уд./хв (bpm) (низький серцевий ритм *), або
 - серцевий ритм був вищим за 100 уд./хв (bpm) (високий серцевий ритм **) і ритм було неможливо класифікувати як «Фібриляція передсердь», або
 - серцевий ритм було неможливо класифікувати як «Синусоїdalний ритм» чи «Фібриляція передсердь», або
 - серцевий ритм було класифіковано як «Фібриляція передсердь» і значення серцевого ритму було вищим за 120 уд./хв (bpm).

* Низький серцевий ритм може бути нормальним явищем, наприклад у добре натренованих спортсменів. Крім того, він може бути спричинений вживанням певних ліків або станами, пов'язаними з аномальною електричною активністю в серці.

** Високий серцевий ритм може бути нормальним явищем, наприклад під час тренування або емоційного стресу. Крім того, він може бути зумовлений зневодненням, лихоманкою, інфекцією чи іншими станами, включаючи фібриляцію передсердь або інші види аритмії.

- **Поганий запис.** цей результат означає, що програма ЕКГ не змогла проаналізувати дані. Причиною поганого запису зазвичай можуть бути рухи тіла під час запису або недостатній

контакт пристрою Galaxy Watch зі шкірою зап'ястя або пальця. Якщо ви неодноразово отримуєте такий результат, див. «Запис ЕКГ за допомогою Galaxy Watch» вище.

8. Безпека й точність

Під час клінічної валідації програми ЕКГ було підтверджено точність виявлення синусоїального ритму й фібриляції передсердь у процесі запису ЕКГ у 544 піддослідних осіб. Результати класифікації ритму за допомогою програми ЕКГ порівнювали з результатами класифікації ритму, яку проводили сертифіковані лікарі-кардіологи з використанням 12-канального електрокардіографа. Програма ЕКГ продемонструвала чутливість 98,1 % у виявленні фібриляції передсердь (AFib) і клінічну специфічність 100 % у класифікації синусоїального ритму для всіх придатних для класифікації записів.

Під час клінічних випробувань 16,8 % від усіх записів ЕКГ виявилися неоднозначними або поганими. З урахуванням усіх цих записів чутливість програми ЕКГ становить 87,1 %, а клінічна специфічність у разі виявлення синусоїального ритму — 82,5 %. У реальних умовах використання кількість неоднозначних і поганих записів може бути більшою.

Звіт з результатами ЕКГ у форматі PDF порівнювали з результатами стандартної одноканальної електрокардіограми за ключовими інтервалами (PR, RR), тривалістю та амплітудою QRS. Про негативні прояви під час цього клінічного дослідження не повідомлялося.

* Примітка. Інформація наведена за результатами дослідження, що проводилося в одній установі для клінічних досліджень у період з вересня 2019 року по квітень 2020 року. За точність вимірювання нерегулярного серцевого ритму відповідала медична установа. Пацієнти віком до 22 років не брали участі в цьому дослідженні.

9. Усуення несправностей

У разі виникнення проблем під час користування програмою ЕКГ перегляньте наведену нижче таблицю з можливими способами усуення.

Проблема	Спосіб усуення
Я не можу активувати функцію ЕКГ програми Samsung Health Monitor на моєму телефоні.	<ul style="list-style-type: none">Переконайтесь, що програма ЕКГ схвалена для використання у вашій країні.Переконайтесь, що на момент активації програми Samsung Health Monitor наявне активне з'єднання з мережею мобільного зв'язку.
Я не можу знайти програму ЕКГ на моєму пристрої Galaxy Watch.	Перевірте, чи сумісний ваш пристрій Galaxy Watch із програмою ЕКГ. Для роботи програми ЕКГ потрібен пристрій Galaxy Active2 під керуванням операційної системи Tizen версії не нижче 4.0.0.8 або модель пристрою Watch, новіша за Galaxy Active2, підключена до телефону Galaxy під керуванням операційної системи Android Nougat чи новішої версії. Якщо ваш пристрій Galaxy Watch сумісний, встановіть програму Samsung Health Monitor на телефон й оновіть програмне забезпечення Galaxy Wearable до останньої версії випуску Maintenance Release (MR).

	<p>Суха або холодна шкіра, недостатній контакт зі шкірою, волосся на зап'ясті, натискання на верхню кнопку чи рухи користувача можуть призводити до того, що програма ЕКГ вимикатиметься, не починатиме запис або зупинятиме запис.</p> <p>Перед зняттям ЕКГ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нанесіть на долоні й зап'ястя невелику кількість зволожувального лосьйону. • Якщо долоні та руки холодні, зніміть пристрій Galaxy Watch і злегка розітріть зап'ястя, щоб зігріти шкіру. Знову одягніть пристрій Galaxy Watch і спробуйте ще раз записати ЕКГ. • Спробуйте змістити годинник далі від суглоба в напрямку ліктя, щоб покращити контакт зі шкірою. <p>Переконайтесь, що під час запису:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ваші передпліччя лежать у зручному положенні на столі. • Кінчик вашого пальця повністю закриває верхню кнопку. • Ви не перемішуєте руки й не розмовляєте. • Ви не натискаєте на верхню кнопку. • Ваш палець злегка притискається до верхньої кнопки протягом 30 секунд (s), які необхідні для запису. <p>Якщо програма ЕКГ продовжує вимикатися, щойно ви відкриваєте її, проблема може бути пов'язана з програмним забезпеченням. Перезапустіть пристрій Galaxy Watch і спробуйте ще раз. Якщо виконати успішний запис усе одно не вдається, причина може полягати в тому, що годинник не може виявити сигнал, достатньо сильний для запису ЕКГ.</p>
Я не бачу результати моєї ЕКГ у програмі Samsung Health Monitor.	<p>Переконайтесь, що пристрій Galaxy Watch підключений через Bluetooth до телефону Galaxy через програму Galaxy Wearable. Якщо ви все одно не бачите свої результати, спробуйте синхронізувати дані, торкнувшись Синхронізувати в правому верхньому куті.</p>
Я постійно отримую результат «Поганий запис».	<p>Причиною результата «Поганий запис» може бути «шум» у сигналі, спричинений брудом на датчиках, недостатнім зволоженням, поганим контактом зі шкірою чи рухами користувача під час зняття ЕКГ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очистіть зворотну поверхню пристрію Watch, зап'ястя, з яким контактує пристрій Watch, і кінчик пальця, який ви використовуєте для вимірювань. • Переконайтесь, що пристрій Galaxy Watch щільно прилягає до зап'ястя, зручно розташуйте передпліччя на столі, а тоді зніміть ЕКГ. • Спробуйте змістити годинник далі від суглоба в напрямку ліктя, щоб покращити контакт зі шкірою. • Через певні фізіологічні стани рівень сигналу в деяких людей може бути недостатнім для його виявлення та аналізу програмою ЕКГ.

	<p>Якщо ви вважаєте, що у вас виник невідкладний стан, негайно зверніться до екстреної служби.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Причиною результату «Неоднозначний» може бути потенційно високий або низький серцевий ритм чи інший вид серцевого ритму, що не відповідає стану «Фібриляція передсердь» або «Синусоїdalний ритм». <ul style="list-style-type: none"> ◦ Високий серцевий ритм може бути нормальним явищем, наприклад під час тренування або емоційного стресу. Крім того, він може бути зумовлений зневодненням, лихоманкою, інфекцією чи іншими станами, включаючи фібриляцію передсердь або інші види аритмії. Відпочиньте протягом 5—10 хвилин (min) і спробуйте зняти ЕКГ повторно. • Причиною результату «Неоднозначний» може бути серцевий ритм, що перевищує 120 уд./хв (bpm) і відповідає стану «Фібриляція передсердь». <p>Якщо ви неодноразово отримуєте результат «Неоднозначний», зверніться до свого лікаря.</p>
Хвилі на графіку моєї ЕКГ виглядають перевернутими.	Інвертована форма хвилі може свідчити про неправильний вибір зап'ястя. Відкрийте Лоток > Аксесуари > Вибір зап'ястя та оберіть зап'ястя, на якому ви носите годинник.