


クイック スタート ガイド

EF-KN970

EF-KN975

LED Cover

Printed in Korea
A00751 Rev.1.0
Japanese. 07/2019



Copyright © 2019 Samsung Electronics

- 安全かつ適切にご使用いただくため、本製品を使用する前に本ガイドをよくお読みください。
- マニュアル上の画像は、実際の外観と異なる場合があります。本内容は事前の通知なく変更されることがあります。製品情報や最新のガイドなどについては、www.galaxymobile.jpをご覧ください。
- LED Coverを使用する前に、お使いのデバイスと互換性があることを確認してください。
- お使いのモバイル端末のLED Coverに特化したコンテンツをダウンロードするには、事前に利用規約に同意する必要があります。
- デバイスを使用する前に、LED機能を有効にしてNFC機能が正しく動作していることを確認してください。
- NFC機能は、モバイルデバイス管理(MDM)が実行中の場合や、金属素材の近くでは動作しないことがあります。
- 本製品は購入した国/地域の法律に基づき使用してください。詳しくはGalaxyカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本製品の各部名称

a NFCアンテナ	b LEDウィンドウ
------------------	-------------------

LED Coverの使用

LED Coverを使用すると、モバイル端末に新着メッセージ等の通知が確認できます。

LED Coverをモバイル端末の背面に取り付けます。(A)

モバイル端末に着信があったり、モバイル端末が裏返しになると、LED Cover全体が点灯します。



- ワイヤレス充電中はLED Coverが動作しないことがあります。
- ワイヤレスパワーシェア機能を使用する際は、カバーを取り外すことを推奨いたします。

LEDウィンドウの使用

着信の表示

モバイル端末に着信があると、LEDアイコンがLEDウィンドウに表示されます。

リアカメラの使用

タイマー機能を設定して、モバイル端末のリアカメラで写真を撮影する際、カウントダウンタイマーがLEDウィンドウに表示されます。

LEDの設定

LED Coverの設定を調整できます。LEDを手動でオンまたはオフにすることもできます。

モバイル端末上で **設定** → **高度な機能** → **アクセサリ** をタップして、設定してください。

LED Coverをモバイル端末に取り付けたときに表示されるLED Coverアプリを使用することもできます。

安全に関する情報

安全かつ適切にご使用いただくため、本製品を使用する前に安全に関するご注意をよくお読みください。安全に関するご注意をすべてご覧になる場合は、Galaxyのウェブサイトを参照してください。

メーカーの認定したバッテリー、充電器、付属品、および消耗品のみを使用してください。濡れた手で本製品を触らないでください。充電器または本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

本製品は、環境温度が0°Cから35°Cの場所で使用してください。本製品は、環境温度が-20°Cから50°Cの場所に保管してください。本製品を推奨温度範囲外で使用または保管すると、本製品が故障する恐れがあります。

お子様またはペットが本製品を噛んだり飲み込んだりしないようにしてください。本製品を分解、改造、または修理をしないでください。

お問い合わせ先

Galaxy カスタマーサポートセンター

0120-363-905

営業日 年中無休

受付時間 9:00 - 20:00